








KORA 8




Narzędzia potrzebne do montażu



UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI




Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	1155	450	65	1
2	1155	450	65	1
3	1020	410	16	1
4	1020	410	16	1
5	1020	410	16	1
6	635	380	16	1
7	1045	450	2,5	1
8	1045	636	2,5	1
9	432	380	16	2
10	961	450	16	1
11	590	355	2,5	3
12	635	190	16	3
13	350	150	16	3
14	350	150	16	3
15	560	150	16	3
16	617	410	16	1


UWAGA !!!

Mebel zawiera
elementy drewniane

W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.



Q - 2 St.
3,5x16 mm




Y - 8 St.




X1 - 6 St.




X2 - 4 St.




I - 1 St.




M - 50 St.
3x30 mm




T - 3 Kpl.



R - 1 St.




J - 24 St.
5x13 mm



P - 12 St.




A1 - 4 St.
7x50 mm




K - 18 St.



L - 18 St.




S - 8 St.




F - 5 St.



U - 5 St.




D - 4 St.



C - 4 St.



E - 70 St.




B - 24 St.



G - 36 St.
3,5x16 mm





Z - 1 St.




N - 10 St.
4x27 mm

I























II




III


70X 




IV



V



VI



Meble zawierają elementy drewniane, których barwa i układ słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie co nie stanowi wady produktu i nie wpływa na jego jakość, trwałość i funkcjonalność.

Listwy drewniane mogą ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji takimi jak: wilgotność, różnice temperatur, etc.

MONTAŻ/DEMONTAŻ PROWADNIC

